



APPLIKASJONSVEILEDNING

SAFESTEP MARA – ANTISKLI-REMSE FOR BADEKAR

Safestep MARA er en antiskli-remse utviklet for å øke sikkerheten i badekar og våtrom. Produktet er enkel å montere og gir umiddelbar sklisikring når den er korrekt installert.

Utstyr

- Mikrofiberklut
- Rengjøringsmiddel
- Gummirulle

Viktig

- Produktet egner seg ikke for montering på ubehandlet metall, tre, stein, tegl eller ujevne/strukturerte overflater.
- Underlaget må være helt rent, tørt og glatt før montering.
- For best mulig heft bør overflaten ha romtemperatur under montering.

Forberedelser

1. Rengjør overflaten grundig med egnet rengjøringsmiddel for å fjerne smuss, fett og såperester.
2. Tørk overflaten godt og sørg for at den er helt tørr før montering.

Montering

1. Fjern beskyttelsesfilmen ca. 50 mm fra den ene kanten av remsen.
2. Plasser remsen i ønsket posisjon i badekaret.
3. Trekk beskyttelsesfilmen gradvis av samtidig som du presser remsen godt mot underlaget.
4. Bruk en gummirulle og arbeid fra midten og ut mot kantene for å fjerne eventuelle luftbobler.
5. Kontroller at hele remsen sitter godt festet.