



APPLIKASJONSVEILEDNING

SAFESTEP MOOSE GRIP – SKLISIKRINGSTAPE

Utstyr.

- Mikrofiberklut
- Rengjøringsmiddel
- Målebånd eller tommestokk
- Gummirulle
- Saks eller kniv

Forberedelser

1. Rengjør overflaten grundig og sørg for at den er helt tørr før tapen monteres. Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett og andre forurensninger.

Montering

1. Mål opp og klipp tapen til ønsket lengde.
2. Fjern beskyttelsesfilmen ca. 50 mm fra kanten, og plasser tapen på underlaget.
3. Fortsett å trekke av beskyttelsesfilmen gradvis, samtidig som du presser tapen godt fast.
4. Bruk en gummirulle og press ut eventuelle luftbobler. Start fra midten og arbeid ut mot kantene.
5. Tapen kan belastes umiddelbart etter montering. Limet trenger imidlertid ca. 24 timer for å herde fullstendig. Temperaturen bør derfor ikke falle vesentlig i denne perioden.

Viktig

6. Ved montering på trappetrinn skal tapen plasseres 5–10 mm innenfor kanten for å forhindre at tapen løsner eller ruller seg opp.
7. Ikke monter tapen over sprekker, fuger eller skadet underlag – klipp i stedet tapen i kortere biter.