



## Safestep Kontrastmarkeringar Underhållsguide

Om Safesteps Kontrastmarkeringar monterats rätt och enligt våra instruktioner kräver dessa inget särskilt underhåll eller speciell behandling för att bibehålla sin funktion. Däremot är dessa tillverkade av metaller i olika slag vilka kan vara bra att rå om för att utseendet inte ska förändras.

Nedan följer således våra rekommenderade underhållsinstruktioner för vardera material.



### **Mässing:**

Mässing korroderar inte, men efter ett tag kan en ljus oxideringsbeläggning uppstå på ytan. Detta kan poleras/putsas bort med lämplig rengöring eller pasta. Vi rekommenderar OSKAR's Buffing och Polishing Compound M-50, eller liknande.

1. Applicera poleringen på profilen med en mjuk trasa. Använd en poleringsmaskin och polera ytan tills både märken och repor försvinner. Upprepa proceduren vid behov tills ytan är helt blank. Rekommenderat varvtal på maskinen: 1800 till 2100 RPM. M-50 är framtagen för att klara högre temperaturer och således högre tryck.
2. När pastan börjar torka, lätta på trycket för att uppnå hög glans. VIKTIGT: Rengör poleringsrondellerna ofta, annars riskerar dessa att repa mässingen vid polering.

Ansamling av smuts kan bildas mellan profilen och golvet. Detta kan tas bort med en semimjuk borste, helst en mjuk nylonborste, eller kvast. Använd inte en stålborste.

### **Rostfritt stål:**

Rostfritt stål korroderar inte och behöver således inte något underhåll mer än visst rutinunderhåll för att bibehålla glansen. Detta görs bäst och lättast med en lätt fuktig trasa eller svamp och passande rengöringsmedel innehållande fosforsyra. Rengöringsmedel som inte skall användas på rostfritt stål:

1. Kloridhaltiga rengöringsmedel.
2. Blekmedel innehållande hypoklorit.



### 3. Silverputs.

Ansamling av smuts kan bildas mellan profilen och golvet. Detta kan tas bort med en semimjuk borste, helst en mjuk nylonborste, eller kvast. Använd inte en stålborste.

#### **Koppar:**

Koppar kan ärga med tiden och bör därför underhållas kontinuerligt. Detta görs bäst genom att putsa / polera kopparprofilerna antingen för hand eller med poleringsmaskin. Använd en lämplig poleringsmassa.

1. Applicera poleringen på profilen med en mjuk trasa. Använd en poleringsmaskin och polera ytan tills både märken och repor försvinner. Upprepa proceduren vid behov tills ytan är helt blank. Rekommenderat varvtal på maskinen: 1800 till 2100 RPM.
2. När pastan börjar torka, lätta trycket för att uppnå hög glans. VIKTIGT: Rengör poleringsrondellerna ofta, annars riskerar dessa att repa kopparprofilen vid polering.

Ansamling av smuts kan bildas mellan profilen och golvet. Detta kan tas bort med en semimjuk borste, helst en mjuk nylonborste, eller kvast. Använd inte en stålborste.

#### **Aluminium:**

Aluminium är ett så gott som livslångt och underhållsfritt material. Det räcker gott att använda sig av en våt trasa och en neutral tvål för att rengöra och underhålla aluminiumprofilerna. För att bibehålla glansen kan det ibland vara bra att använda sig av en vaxduk.

Ansamling av smuts kan bildas mellan profilen och golvet. Detta kan tas bort med en semimjuk borste, helst en mjuk nylonborste, eller kvast. Använd inte en stålborste.

#### **Brons:**

Brons är en väldigt levande metall och kan således få ett förändrat utseende med tiden - till det positiva. Brons blir ofta snyggare med tiden. Däremot, eftersom brons innehåller mycket koppar, kan även denna metall ärga med tiden och bör därför underhållas kontinuerligt. Detta görs bäst genom att putsa / polera bronsprofilerna antingen för hand eller med poleringsmaskin. Använd en lämplig poleringsmassa.

3. Applicera poleringen på profilen med en mjuk trasa. Använd en poleringsmaskin och polera ytan tills både märken och repor försvinner. Upprepa proceduren vid behov tills ytan är helt blank. Rekommenderat varvtal på maskinen: 1800 till 2100 RPM.
4. När pastan börjar torka, lätta trycket för att uppnå hög glans. VIKTIGT: Rengör poleringsrondellerna ofta, annars riskerar dessa att repa bronsprofilen vid polering.



Ansamling av smuts kan bildas mellan profilen och golvet. Detta kan tas bort med en semimjuk borste, helst en mjuk nylonborste, eller kvast. Använd inte en stålborste.

***Polyuretan:***

Polyuretan är en sorts plast och kräver således ingen direkt polering som några av de andra metallprofilerna behöver. Polyuretan har en god kemikaliebeständighet, men vid rengöring av Safestep Kontrastmarkeringar i polyuretan rekommenderar vi ett neutralt rengöringsmedel, såpa eller liknande, för en skonsam rengöring som inte sliter på profilerna i onödan. Rengör profilerna med ett neutralt rengöringsmedel på samma sätt/samtidigt som du rengör ditt golv.

Ansamling av smuts kan bildas mellan profilen och golvet. Detta kan tas bort med en semimjuk borste, helst en mjuk nylonborste, eller kvast. Använd inte en stålborste.