



## MONTERINGSANVISNING

### SAFESTEP IDUN – SKLISIKRINGSLIST I GLASSFIBER

Safestep IDUN kan monteres enten med lim eller skruer, avhengig av hvilket underlag produktet skal installeres på. Er du usikker på hvilken monteringsmetode som egner seg best? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne riktig løsning.

#### Utstyr

- Mikrofiberklut
- Rengjøringsmiddel
- Målebånd eller tommestokk
- Vinkelsliper eller bajonettsag med diamantblad
- Monteringslim – vi anbefaler TEC7
- Boremaskin/skrumaskin
- Rustfrie skruer
- Passende vekt
- Verneutstyr

#### Forberedelser

1. Bruk vinkelsliper eller bajonettsag for å kappe listene til riktig lengde. Vær forsiktig og bruk nødvendig verneutstyr.
2. Kontroller at underlaget er stabilt og i god stand slik at monteringen kan utføres på en sikker måte. Eventuelle skader må utbedres før montering.
3. Rengjør underlaget og baksiden av listene grundig. Både underlag og lister skal være rene, tørre og fri for fett og andre forurensninger.

#### Montering med lim

1. Påfør lim i et S-mønster langs hele listen.
2. Plasser listen på underlaget og fest den midlertidig, gjerne ved hjelp av en vekt.
3. Les og følg limprodusentens anvisninger for herdetid og når listene kan belastes.

#### Montering med skruer

1. Forbor skruehull for å unngå at listene sprekker. Mål opp og marker borepunktene med blyant.
2. Hullene plasseres 50 mm fra kantene, med en avstand på 250 mm mellom hvert hull.
3. Fest listene med skruer og trekk til godt slik at skruehodene ikke stikker opp.
4. Sklisikringslistene kan belastes umiddelbart etter montering.

## Vedlikehold

- Sklisikringslistene tåler svært høy belastning og krevende værforhold uten å ruste eller flasse. Ved korrekt montering har de svært lang levetid.
- Unngå skarpe gjenstander og harde støt fra siden. Vær ekstra forsiktig ved snørydding.
- Bruk børste for å holde listene fri for snø og smuss. Grovere smuss kan fjernes med høytrykksspyler og rengjøringsmiddel.
- Kontroller monteringen jevnlig for å sikre at skruer ikke har løsnet og at limet fortsatt sitter godt.

---

Hållnäsgratan 8  
752 24 Uppsala, Sverige  
info@safestep.no ° +4610 130 70 80